




1 CORRETTA DEFINIZIONE DELLA LARGHEZZA DEL PROFILO *EXACT DEFINITION OF THE PROFILE LENGTH*




Montaggio corretto
Correct Fitting




Montaggio errato
Wrong Fitting

2 STRAPPO DELLA GUARNIZIONE IN ECCESSO *TEARING OF THE GASKET IN EXCESS*




Incidere la guarnizione alla giusta larghezza
Carve the gasket on the desired point



Strappare la guarnizione per tutta la lunghezza
Tear the gasket for all the lenght

3 MONTAGGIO DELLA GUARNIZIONE *FITTING OF THE GASKET*



- Togliere il liner dall'adesivo.
- Pulire con cura il vetro.
- Applicare i profili, allineandosi con il dentello di riferimento.
- Esercitare una discreta pressione sui profili per garantirne un perfetto incollaggio.

- Detach the liner from adhesive tape.
- Clean the glass with care.
- Apply profiles, in line with the reference mark.
- Apply the necessary pressure on the profiles to ensure perfect bonding.



Non usare detersivi o soluzioni a base di sapone.
Do not use soap-based cleanser.



Pulire esclusivamente con solventi a base di alcool isopropilico. Cod: GLASSCLEAN
Use exclusively isopropyl alcohol cleaning wipes. Cod: GLASSCLEAN